

Plegadora hidráulica CNC PH-3100

Instrucciones de uso · Versión 3.2 · 2027-01-12

Talleres Ejemplo, S.L. (ficticio) · soporte@ejemplo.com · +34 900 000 000

1. Indicaciones de seguridad

Lea estas instrucciones antes de la puesta en servicio. La máquina solo debe ser utilizada por personal formado. Use guantes y calzado de seguridad durante la carga de chapa.

2. Uso previsto y mal uso previsible

Plegado en frío de chapa metálica de hasta 6 mm de acero S275. No utilizar para prensar piezas no metálicas ni para enderezar perfiles.

3. Software y protección contra la corrupción

Software de control de seguridad v4.8.2. Consulte la versión en Menú > Sistema > Información. Toda modificación queda registrada en el registro de intervenciones durante 5 años.

4. Rescate de personas

En caso de atrapamiento: pulse la parada de emergencia, active la válvula de descenso manual (lado izquierdo) y avise al servicio de emergencias (112).